

Fordelerskap fjernvarme:

I de fleste leiligheter befinner dette seg i hjørneskapet i kjøkkeninnredningen. Skapet har en metallør som åpnes med nøkkel.

De små rørene du ser, er rør som går til radiatorer og baderomsgulv med fjernvarme. Rørene er henholdsvis det vi kaller tur og retur, fordi fjernvarmen sirkulerer i anlegget. Er disse lunkne eller varme, skal du også oppnå varme i radiatorer og baderomsgulv. Dersom du på tross av lunkne/varme rør ikke har varme i radiatorer, kan det hende termostaten på radiator er gått eller at noe annet er galt med disse.

Det store røde hjulet (1) kalles for reguleringsventil. Denne har rørleggere innregulert anlegget med, og denne skal du som beboer i utgangspunktet ikke røre. Denne balanserer anlegget ditt. Dersom du likevel har rørt denne, bør du skru den helt igjen, for så å skru den helt opp igjen. Når den er helt åpen, skal den være på de punktene som anlegget ditt er blitt innregulert til.



De to små sorte Balofix kranene (2 og 3), er små stoppekraner til baderomsgulvet ditt. Også her er det ene røret tur og det andre retur på fjernvarmen. I stoppekranene er det en kuleventil. En kuleventil fungerer slik at dersom den står horisontalt på et vertikalt rør, vil den stenge for gjennomstrømning. Det er derfor viktig at kranen, og viktigst av alt – «sporet» på kranen -, er på linje med røret (her vertikalt). Hva som menes med «sporet» på kranen ser du på bildet under.

På bildet er den sorte Balofix tappen tatt av (dette er kun en slags skrutrekker), og du ser at «sporet» i den røde sirkelen er på linje med røret (vertikalt).

