

### Vannmålere:

Den øverste måleren (1) er plassert på tur-røret for fjernvarme. Denne måleren sier altså noe om forbruket av fjernvarme. På denne måleren kan du trykke på den grå knappen til venstre (hold litt inne) og du vil kunne se maks/min varme på fjernvarmen i grader, gjennomsnittstemperatur i grader, samt forbrukstall.

Den nederste måleren (2) er plassert på varmtvannet. Her måles forbruket av varmtvannet og tallene er synlige i displayet.

